Desbloqueo y movimiento manual: antes de ejecutar esta operación, tenga **cuidado** de que el desbloqueo pueda efectuarse sólo cuando la hoja está detenida.



1. Desenrosque hacia la derecha el pomo inferior hasta sentir una cierta resistencia



2. Abra o cierre manualmente el cierre enrollable



3. **Para bloquear**: efectúe las mismas operaciones en el orden inverso. Bloquee nuevamente el motorreductor, girando el pomo inferior hacia la izquierda hasta hacer que los dos pomos se toquen.

Documento realizado por Nice S.p.a. para los instaladores - Todos los derechos reservados